



Pet Mate Ltd. guarantees your product for a period of 3 years from the date of purchase, subject to the registration of your purchase details on our website [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com) within 14 days of purchase. (If you do not have access to a computer, please send details of your purchase with copy of receipt along with your name and address.) In the event of a fault developing contact Pet Mate customer services for a returns authorisation number. The guarantee is limited to any defect arising due to faulty materials or manufacture. Any defective item will be repaired or replaced free of charge at the manufacturer's discretion, provided that the defect has not been caused by neglect, misuse or normal wear and tear. Your statutory rights are not affected.

#### D GARANTIE

Pet Mate Ltd. gewährt auf Ihr Produkt eine Garantie von 3 Jahren ab dem Kaufdatum, unter der Voraussetzung, dass die Registrierung Ihres Produkts auf unserer Website [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com) innerhalb von 14 Tagen des Kaufdatums erfolgt ist. (Wenn Sie keinen entsprechenden Computerzugang haben, senden Sie uns bitte Ihre Kaufangaben zusammen mit einer Kopie Ihres Einkaufsbelegs und Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse.) Sollte an Ihrem Produkt eine Störung auftreten, so kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von Pet Mate, damit wir Ihnen eine Rücksendungs-Genehmigungsnummer übermitteln können. Die Garantie ist auf Mängel beschränkt, die auf fehlerhaftes Material oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Fehlerhafte Artikel werden nach Ermessen des Herstellers kostenlos repariert oder ersetzt, vorausgesetzt, dass der Defekt nicht durch ein Missgeschick, Vernachlässigung, falsche Bedienung oder normale Abnutzung verursacht wurde. Ihre gesetzlichen Rechte sind nicht betroffen.

#### F GARANTIE

Pet Mate Ltd garantit votre produit pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat, sous réserve d'enregistrement des détails de votre achat sur notre site [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com) dans les 14 jours suivant l'achat. (Si vous n'avez pas accès à un ordinateur, veuillez envoyer les détails de votre achat avec une copie du reçu, accompagnée de votre nom et de votre adresse.) En cas de panne/mauvais fonctionnement, contactez Pet Mate pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. Les articles défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement à la discrétion du fabricant, sous réserve que le mauvais fonctionnement ne soit pas le résultat d'un usage inadéquat ou abusif ou d'une usure normale. Ces conditions n'affectent pas vos droits statutaires.

#### NL GARANTIE

Pet Mate Ltd. geeft drie jaar garantie op uw product, vanaf de koopdatum en afhankelijk van de registratie binnen 14 dagen na aankoop van uw koopgegevens op onze website [www.pet-mate.com](http://www.pet-mate.com). (Als u geen toegang tot een computer hebt, wilt u dan de gegevens over uw aankoop samen met een kopie van uw koopbewijs inclusief uw naam en adres opsturen.) Mocht zich een defect voordoen, neemt u dan contact op met de klantendienst van Pet Mate en u ontvangt een autorisatienummer voor retour. Deze garantie betreft slechts defecten ten gevolge van materiaal- of fabrieksfout. Elk defect onderdeel wordt gratis gerepareerd of vervangen, dit ter beoordeling van de fabrikant, en op voorwaarde dat het defect niet ontstaan is door onzorgvuldigheid, onjuist gebruik of door normale slijtage. Dit heeft geen effect op uw vastgelegde rechten.

# IMPORTANT - PLEASE READ BEFORE USE CAT MATE C50 INSTRUCTIONS



## WICHTIG - BITTE VOR GEBRAUCH LESEN HINWEISE - CAT MATE C50







## IMPORTANT - PRIERE DE LIRE AVANT EMPLOI MODE D'UTILISATION - CAT MATE C50



## BELANGRIJK! DIT EERST LEZEN VOOR GEBRUIK INSTRUCTIES - CAT MATE C50



Part No. 1223/0715



Your C50 feeder is manufactured from top quality materials and is assembled to comply with rigorous quality standards. Consequently, it should give you many years dependable use. However, before using for the first time, you may wish to ensure its correct operation without food by setting four meals and checking that the correct meals are revealed at the set times.

### 1. Operation

- Turn upside down and insert AA battery. Check battery operation by visible movement of the 'Battery' indicator adjacent to the timer knob on the top of the feeder.
- Remove feeder lid by pressing centre retaining tabs together. Remove food bowl and insert two pre-frozen icepacks. Replace food bowl and fill required number of bowls, starting clockwise after bowl 'O'. (Only fill bowl 'O' if an immediate meal is required). Take care not to overfill the food bowls in order that the rotating lid is not fouled. Replace lid.
- Remove clear timer knob cover by squeezing together its textured areas. Rotate the timer knob anti-clockwise to set the current time in the 'TODAY' sector opposite the 'Time' arrow. Set meal time indicators to desired meal times, **starting with the first meal indicator (white triangle) at the first meal to be served. N.B. Do not program meals in the solid red sector on the 'Time' arrow.** (In the diagram, the current time is 12pm and the feeder will serve one meal at 6pm tonight, the next meal at 8am tomorrow, a third meal at 6pm tomorrow and the final meal at 8am the day after tomorrow). Replace timer knob cover.
- Finally, rotate lid fully anti-clockwise until bowl 'O' is revealed. Place unit in required position.**
- Remove battery after use.

Nur die besten Materialien wurden zur Herstellung Ihres C50 verwendet, und bei seinem Zusammenbau wurden hohe Anforderungen an die Qualitätskontrolle gestellt. Deshalb sollte er Ihnen lange Jahre zuverlässige Dienste leisten. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, vor der Benutzung Ihres C50 ihn zu überprüfen, indem Sie die Anzeiger für 4 Mahlzeiten einstellen und nachprüfen, dass jede Mahlzeit zum gewünschten Zeitpunkt aufgedeckt wird.

### 1. Betätigung

- Umdrehen und die AA-Batterie einlegen. Bitte überprüfen Sie die Batterie-funktion anhand des sichtbaren Gangwerks 'Battery' neben dem Zeitknopf.
- Den Deckel abnehmen, indem Sie die mittleren Haltedornen zusammendrücken. Den Futternapf herausnehmen und die zwei gefrorenen Kühlaggregate einschieben. Den Futternapf wieder einsetzen und die Nöpfe je nach Bedarf füllen: im Uhrzeigersinn folgend Napf 'O'. (Napf 'O' nur dann füllen, wenn die erste Mahlzeit sofort serviert werden soll.) Vorsicht: die Nöpfe nicht überfüllen, sonst könnte die Deckelbewegung gehindert werden. Den Deckel wieder aussetzen.
- Die durchsichtige Zeitknopfhülle abnehmen, indem Sie die matten Stellen zusammendrücken. Den Zeitknopf gegen Uhrzeigerichtung drehen und die jetzige Uhrzeit auf 'TODAY' - dem Pfeil 'Time' gegenüber-einstellen. Anhand der Mahlzeitanzeiger - **angefangen mit dem Anzeiger für die 1. Mahlzeit (weißes Dreieck) - die gewünschten Uhrzeiten einstellen. N.B. Programmieren Sie keine Mahlzeiten in dem roten Abschnitt auf dem Pfeil 'Time'.** (In der graphischen Darstellung wird die jetzige Zeit als 12.00 Uhr angegeben; die erste Mahlzeit

Votre nourrisseur C50 est fabriqué à partir de matières de haute qualité et est assemblé de façon à répondre aux normes rigoureuses de qualité. Par conséquent, son emploi devrait vous donner plusieurs années de satisfaction. Toutefois, avant de l'utiliser pour la première fois, vous souhaitez peut-être vous assurer de son bon fonctionnement sans y mettre d'aliments, en programmant 4 repas et en vérifiant que chaque repas se découvre à l'heure désirée.

### 1. Fonctionnement

- Retournez l'appareil et insérez la pile AA. Vérifiez que la pile fonctionne d'après le mouvement du voyant marqué 'Battery' près de la minuterie.
- Soulevez le couvercle en le pinçant par le milieu. Retirez le plateau à compartiments et insérez deux accumulateurs de froid que vous aurez congelés au préalable. Remplacez le plateau et remplissez le nombre de compartiments désiré, en commençant à la gauche du compartiment 'O' (ce compartiment est à remplir seulement si un repas est souhaité immédiatement). Remplacez le couvercle.
- Otez le couvercle translucide de la minuterie en pressant de chaque côté sur ses parties dépolies. Tournez le remontoir de la minuterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la régler à l'heure présente dans le secteur 'Today' (aujourd'hui) en face de la flèche marquée 'Time'. Réglez les marqueurs aux heures désirées pour les repas, **en commençant par le marqueur pour le premier repas triangle blanc.** **N.B. Ne programmer pas des repas contre la barre rouge marquée 'Time'.** (Dans l'illustration, il est 12 h du matin et le distributeur servira un repas à 18 h ce soir, les deux suivants à 8 et 18 h demain, et le dernier à 8 h après-demain matin). Remplacez le couvercle de la minuterie.

De C50-voerautomaat is een hoog-waardig product dat voldoet aan uiterst strenge kwaliteitsnormen. U kunt erop rekenen dat u er jarenlang plezier van zal hebben. Om bij het allereerste gebruik zeker te weten of de voerautomaat goed werkt, kunt u de tijdsklok instellen voor 4 etenstijden en controleren of de voerbakjes op de door u ingestelde tijden te voorschijn komen.

### 1. Werking

- Omkeren en een AA batterij inzetten. Controleer of de batterij werkt, u ziet de zichtbare beweging van de 'batterij-indicator' naast de tijdsknop boven op de voerautomaat.
- Verwijder het deksel van de voerautomaat door de bevestigingslipjes in het midden samen te drukken. Verwijder het etensbakje en doe er twee bevroren koelblokken in. Zet het etensbakje weer terug en vul rechtsomdraaiend het gewenste aantal bakjes, waarbij u begint na bakje 'O' (Bakje 'O' vult u alleen als er meteen gegeten moet worden). Zorg ervoor dat de voerbakjes niet overvol zijn, het draaiende deksel dient schoon te blijven. Doe het deksel er weer op.
- Verwijder het doorzichtige afdekplaatje van de tijdsknop door de zacht materiaal delen naar elkaar toe te drukken. Draai de tijdsklok linksom om de actuele tijd in te stellen op de 'TODAY' ('VANDAAG') sector tegenover de 'Time' ('Tijd') pijl. Stel de etenstijndicators in op de gewenste tijd, **u begint met de eerste etenstijndicator (witte driehoek) voor de eerste maaltijd die u wil geven. N.B. Programmeer geen maaltijden in het rode gedeelte van de tijdsklok.** (In het diagram is de actuele tijd 12 uur 's morgens, de voerautomaat zal om 6 uur 's avonds een maaltijd serveren, vervolgens de volgende dag om 8 uur 's morgens en weer om 6 uur 's avonds. De vierde en laatste maaltijd is om 8 uur de dag daar weer na). Zet het afdekplaatje weer op zijn plaats.

## 2. Especially for cats

We suggest you introduce your cat to its feeder by following the steps below:

- Place your cat's food in the open food bowl without using the timer. (Try using its favourite food to encourage it to get used to the feeder).
- When it seems happy eating in this way, place the unit in the position where it will find the food when you are away, (see Section 6).
- Finally, use the timing mechanism, but try not to watch over your cat - if it knows you're around he may wait for personal attention! When leaving your cat, don't forget to make adequate toilet arrangements for it. We recommend the use of our CAT MATE Pet Fountain for the supply of cool, clear water. Cats and particularly kittens, should not be left alone for long periods without someone to check periodically that all is well.

## 3. Especially for dogs

Most small dogs will readily adapt to an automatic feeder, but you are recommended to supervise your dog's first few encounters to ensure that it is unlikely to damage the unit - which may be a problem with puppies. When leaving your dog, don't forget to make adequate toilet arrangements for it. We recommend the use of our DOG MATE Pet Fountain for the supply of cool, clear water. Dogs, and particularly puppies, should not be left alone for long periods without someone to check periodically that all is well.

## 4. Hints on food storage

Your C50 feeder is designed for use with all pet foods.

The C50 should always be used with its ice-packs unless the surrounding temperature is less than 5 degrees C. (40 degrees F). To freeze the ice-packs before use, place in the deep freeze compartment of a refrigerator for at least 6 hours. Spare ice-packs are available from your dealer or directly from the address below.

When using your C50 feeder with wet food, ensure that the food comes from a freshly opened can/pack. If the weather is very warm, you are advised not to leave wet food for long periods and may prefer to serve dry food, which has better keeping qualities. If in doubt, please consult the manufacturer of your cats' wet food.

## 5. Positioning of feeder.

Ideally, the C50 feeder should be used indoors or in a garage or outbuilding and should be placed in a cool corner, shaded from sunlight, with a minimum clearance of 30cm (12") all round. If necessary, however, it may be used out of doors provided that it is placed out of the sunlight and is sheltered from rain. Under no circumstances should moisture be allowed to get near the timing mechanism, so always site the feeder on a concrete slab or similar - not on grass.

## 6. Cleaning

The C50 feeder is very easy to clean and normally only the lid and bowl will require washing. The base unit can be wiped with a soapy cloth. Under no circumstances should the base unit be immersed in water.

## 7. Batteries

We recommend an Alkaline battery size 'AA', eg. Duracell MN1500. This battery should last 12 months in continuous use. Always remove the battery when the feeder is not being used.

**D**

## 7. Batterien

Wir schlagen die Duracell MN1500, oder eine gleichwertige Batterie vor. Bei ständigem Gebrauch beträgt die Lebensdauer einer derartigen Batterie zirka 12 Monate. Nehmen Sie die Batterie immer heraus, wenn Sie den Futterautomaten für längere Zeit nicht benutzen. Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz! Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehoeren nicht in den Hausmüll. Sie koennen sie bei einer Sammelstelle fuer Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune. Batterien und Akkus mit dem Recycling-Symbol koennen Sie auch in den Verkaufsstellen, Agenturen und TKD-Stellen abgeben.

**D**

ist auf 18.00 Uhr eingestellt, die zweite auf 8.00 am nächsten Tag, die dritte wiederum auf 18.00 Uhr und die letzte auf 8.00 Uhr am darauffolgenden Tag). Die Zeitknopföhle wieder aufsetzen.

- Den Deckel gegen Uhrzeigerichtung bis auf 'O' drehen. Den Futterautomat an den gewünschten Platz stellen.**

e. Nach dem Gebrauch die Batterie herausnehmen.

## 2. Besonders für Katzen

Wir würden folgende Schritte vorschlagen, um Ihre Katze an den Futterautomaten zu gewöhnen:

- Ohne die Zeitsteuerung einzustellen, geben Sie Ihrer Katze ihr Lieblingsfutter aus dem Napf.
- Sobald sich Ihre Katze daran gewöhnt hat, stellen Sie den Futterautomaten dorthin, wo sie das Futter finden kann, wenn Sie weg sind (vgl. Abschnitt 6).
- Setzen Sie den gefüllten Napf wieder ein, schliessen Sie den Deckel und stellen Sie mit dem Knopf die gewünschte Zeitverzögerung ein. Stellen Sie den Automaten an die gewünschte Stelle. Vergessen Sie nicht die Toiletten-bedürfnisse Ihrer Katze, wenn Sie wegfahren. Zur Bereitstellung von kühlem, sauberem Wasser empfehlen wir unsere CAT MATE Haustierquelle. Man darf Katzen, und besonders junge Katzen, für längere Zeitabstände nicht allein lassen, ohne dass jemand von Zeit zu Zeit feststellt, dass alles in Ordnung ist.

## 3. Besonders für Hunde

Kleine Hunde akzeptieren im Allgemeinen einen Futterautomaten ohne weiteres. Wir empfehlen aber, dass Sie Ihren Hund bei den ersten paar Mahlzeiten beobachten. Sie können dabei feststellen, ob er den Automaten misshandelt - was bei jungen Hunden passieren kann.

Vergessen Sie nicht die Toiletten-bedürfnisse Ihres Hundes, wenn Sie nicht da sind. Zur Bereitstellung von kühlem, sauberem Wasser empfehlen wir unsere DOG MATE Haustierquelle. Man darf Hunde, und besonders junge Hunde, für längere Zeitabstände nicht allein lassen, ohne dass jemand feststellt, dass alles in Ordnung ist.

## 4. Hinweise für die Lagerung des Futters

Ihr C50 kann für alle Tierfutter verwendet werden.

Der C50 Futterautomat sollte immer mit seinem Kühl-Akku benutzt werden, es sei denn, die Temperatur ist unter 5°C. Um das Kühlaggregat vor seiner Benutzung tiefzुकühlen, sollte es mindestens 6 Stunden in das Gefrierfach eines Eischranks gelegt werden.

Wenn Sie Nassfutter im C50 Futterautomaten verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass das Futter aus einer frisch geöffneten Dose/Packung kommt. Bei sehr warmem Wetter empfiehlt es sich nicht, Nassfutter lange stehen zu lassen. Verwenden Sie lieber Trockenfutter, das sich besser hält. In Zweifelsfällen erkundigen Sie sich bitte beim Hersteller des Nassfutters Ihrer Katze(n).

## 5. Aufstellung des Futterautomaten

Idealerweise sollte der C50 im Haus, in einer Garage oder einem anderen Nebengebäude verwendet werden, und in eine kühle, schattige Ecke gestellt werden, wobei wenigstens 30cm Spielraum rund herum gelassen wird. Falls unumgänglich, kann er jedoch auch im Freien verwendet werden, vorausgesetzt, dass der Automat nicht in der Sonne steht und vor Regen geschützt ist.

Keinesfalls darf Feuchtigkeit an die Zeitsteuerung kommen; deshalb sollte der Automat immer auf einer Betonplatte oder etwas Ähnlichem stehen, keinesfalls auf Gras.

## 6. Reinigung

Der C50 ist leicht zu reinigen, und normalerweise müssen nur der Deckel und die Näpfe ausgewaschen werden. Das Gestell lässt sich mit einem mit Seife durchtränkten Tuch abwischen. Auf keinen Fall sollte das Gestell in Wasser eingetaucht werden.

**F**

- Donnez un tour complet au couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le compartiment 'O' soit découvert. Mettez le distributeur à l'endroit souhaité.**

e. Retirez la pile après utilisation.

## 2. Spécial pour chats

Nous vous suggérons de présenter le nourrisseur à votre chat en suivant les étapes ci-dessous:

- Placez la nourriture de votre chat dans le bac ouvert sans utiliser le minuteur. (Essayez de lui servir ses aliments préférés pour l'encourager à s'habituer au nourrisseur.)
- Lorsqu'il semble heureux de manger les repas de cette façon, placez la boîte dans la position où il trouvera la nourriture en votre absence (voir Section 6).
- Utilisez finalement le mécanisme de minutage, mais n'essayez pas de surveiller votre chat: s'il sait que vous êtes dans les alentours, il attendra que vous lui prêtiez attention.

Si vous laissez votre chat seul, n'oubliez pas de prendre les dispositions adéquates pour qu'il puisse faire ses besoins. Nous recommandons l'utilisation de notre fontaine animalière CAT MATE pour la distribution d'une eau fraîche et claire. Les chats, et spécialement les chats ne doivent pas être laissés seuls trop longtemps sans que quelqu'un puisse vérifier régulièrement que tout va bien.

## 3. Spécial pour chiens

La plupart des petits chiens s'adapteront vite à un nourrisseur automatique, mais il vous est recommandé de superviser les premières tentatives de votre chien afin de vous assurer qu'il n'endommagera la boîte - ce qui peut être un problème pour les chiots.

Si vous laissez votre chien seul, n'oubliez pas de prendre des dispositions adéquates pour ses besoins. Nous recommandons l'utilisation de notre fontaine animalière DOG MATE pour la distribution d'une eau fraîche et claire. Les chiens, en particulier les jeunes, ne devraient pas être laissés seuls longtemps sans que quelqu'un vienne vérifier que tout va bien.

## 4. Conseils pour conserver la nourriture fraîche

Votre nourrisseur C50 est conçu pour l'usage de toute nourriture.

Le C50 doit toujours être utilisé avec son sac de glace à moins que la température environnante ne soit inférieure à 5°C. Pour congeler le sac de glace avant usage, placez-le dans un compartiment de congélation d'un réfrigérateur pendant au moins 6 heures.

En cas d'utilisation de votre nourrisseur C50 avec de la nourriture humide, veillez que les aliments proviennent d'une boîte/un paquet récemment ouvert. Par temps très chaud, il est déconseillé de laisser de la nourriture humide pendant de longues périodes et éventuellement préférable de servir de la nourriture sèche, qui présente de meilleures qualités de conservation. En cas de doute, consultez le fabricant de la nourriture humide pour chats.

## 5. Où placer le nourrisseur

Idealement, le nourrisseur C50 devrait être utilisé à l'intérieur ou dans un garage ou un bâtiment extérieur.

Il doit être placé dans un endroit frais à l'abri de la lumière du soleil en prenant soin de laisser un espace minimal de 30cm tout autour pour permettre aux couvercles de s'ouvrir complètement. Cependant, si c'est nécessaire, il peut être placé à l'extérieur à condition que ce soit à l'abri de la lumière du soleil et de la pluie. Il est recommandé de protéger le mécanisme de minutage contre l'humidité excessive. Aussi vous devez toujours placer le nourrisseur sur une dalle de béton ou quelque chose de similaire - mais non pas sur l'herbe.

## 6. Nettoyage

Il est très facile de nettoyer le nourrisseur C50 et normalement seuls le plateau et le couvercle ont besoin d'être lavés. La base du nourrisseur peut être essuyée avec un chiffon savonneux. Elle ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau.

## 7. La pile

Il est recommandé d'utiliser une pile Duracell MN1500 ou 'AA' équivalent. Cette pile devrait offrir un minimum de 12 mois d'utilisation continue. Retirez toujours la pile lorsque vous n'utilisez pas le nourrisseur.

**NL**

- Draai het deksel geheel linksom tot bakje 'O' zichtbaar is. Zet de voerautomat op de gewenste plaats.**

e. Batterij na gebruik verwijderen.

## 2. Speciaal voor katten

Het is verstandig uw kat eerst aan de voerautomat te laten wennen. U kunt dat als volgt doen:

- Zet het eten voor uw kat en het open voerbakje zonder de tijd klok te gebruiken (Kies als extra aanmoediging het lievelingseten van uw kat).
- Als u merkt dat uw kat best op deze manier wil eten, zet u de voerautomat op de plaats waar hij komt te staan als u van huis bent. (zie sectie 6).
- Gebruik vervolgens ook het tijd-mechanisme. Probeer nu niet op uw kat te letten, zodat uw kat bij het eten niet gaat rekenen op uw persoonlijke aandacht!

Wanneer u uw kat alleen achterlaat, moet u wel om een kattenbak denken. Wij raden u aan om ons CAT MATE Drinkfontein voor Huisdieren te gebruiken om uw kat fris schoon water te geven. Katten en met name jonge katten moeten niet al te lang alleen zijn zonder dat iemand af en toe naar ze omkijkt.

## 3. Speciaal voor honden

De meeste kleinere honden wennen snel aan een voerautomat. Toch is het verstandig een aantal keer goed op uw hond te letten, zodat u zeker weet dat uw hond de voerautomat niet beschadigt, iets dat puppy's soms kunnen doen.

Wanneer u hond alleen achterlaat, moet u wel om een toilet- of uitlateregeling denken. Wij raden u aan om ons DOG MATE Drinkfontein voor Huisdieren te gebruiken om uw hond fris schoon water te geven. Honden en met name puppy's moeten niet al te lang alleen zijn zonder dat iemand af en toe naar ze omkijkt.

## 4. Tips voor het bewaren van het voer

De C50-voerautomat is geschikt voor elke soort huisdierenvoer

De C50-voerautomat moet altijd met de bijgeleverde koelblokken gebruikt worden, behalve als de omgevings-temperatuur lager is dan 5°C (40°F) De koelblokken dienen voor gebruik bevroren te zijn, plaats ze daarom tenminste 6 uur lang in de vriezer of het vriesgedeelte van uw koelkast. Reserve koelblokken zijn verkrijgbaar bij de verkoper van de C50-voerautomat of via onderstaand adres.

Zorg bij het gebruik van uw C50 voerapparaat dat het voer uit een pas geopend blik/pak afkomstig is. Als het weer erg warm is, is het raadzaam om natvoer niet te lang te laten liggen en de voorkeur aan droogvoer te geven omdat dat langer houdbaar is. Bij twijfel gelieve de fabrikant te raadplegen over het natvoer van uw katten.

## 5. De beste plaats voor de voerautomat

De C50-voerautomat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, in de garage of ander bijgebouw. De voerautomat dient in een koel hoekje te staan met een vrije ruimte van ongeveer 30cm, buiten bereik van zonneschijn. De voerautomat kan ook buiten gebruikt worden mits hij niet in de zonneschijn staat en beschermt is tegen regen. In geen geval mag het tijd-mechanisme in aanraking komen met vocht, zet de voerautomat daarom nooit in het gras maar op een tegel of zoiets.

## 6. Schoonhouden

De C50-voerautomat is gemakkelijk schoon te maken, alleen etensbakjes en deksel hoeven afgewassen te worden. De voet of onderkant van de voerautomat kan met een soplap schoongemaakt worden. In geen geval mag de voet of onderkant in water ondergedompeld worden.

## 7. Batterijen

Wij raden u aan om alkaline batterijen AA te gebruiken, bijvoorbeeld Duracell MN1500. Bij aanhoudend gebruik moet deze batterij 12 maanden meegaan. Batterij altijd verwijderen wanneer het voerautomat niet wordt gebruikt.



www.pet-mate.com



+44 (0)1932 700 001 · N America (936) 760 4333